

INSTRUKCJA BHP

na stanowisku ładowacza nieczystości stałych

Do pracy na stanowisku Ładowacza może być dopuszczony pracownik, który posiada:

- Ukończone 18 lat.
- Dobry stan zdrowia do prowadzenia wykonywania prac potwierdzone świadectwem lekarskim.
- Został odpowiednio przeszkolony (Instruktarz ogólny oraz stanowiskowy) i zapoznał się z treścią Instrukcji BHP obsługi wozu asenizacyjnego.
- Do pracy na stanowisku Ładowacza należy przystąpić wypoczętym, trzeźwym, ubranym w odzież roboczą oraz wymagane środki ochrony indywidualnej.

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

ŁADOWACZ POWINIEN:

- Sprawdzić stan techniczny wozu asenizacyjnego.
- Każdorazowo przemyśleć bezpieczny przebieg pracy (podnoszenie ładunków, warunki pogodowe które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo pracy).
- Wszystkie zauważone usterki i zagrożenia należy zgłaszać bezpośrednio przełożonemu celem ich szybkiego usunięcia.

ZASADNICZE CZYNNOŚCI W CZASIE OBSŁUGI WOZU ASENIZACYJNEGO

ŁADOWACZ POWINIEN:

- Być ubrany w środki ochrony indywidualnej oraz odzież roboczą, a także należy zapiąć pasy bezpieczeństwa.
- Uruchomić wóz dopiero po upewnieniu się, czy nie zagraża to bezpieczeństwu jazdy.
- Podczas załadunku odpadów należy upewnić się, czy w strefie niebezpiecznej (strefa w obrębie ładowacza odpadów) nie znajdują się osoby postronne.
- W czasie pracy przy załadunku odpadów w strefie niebezpiecznej może przebywać wyłącznie operator wozu asenizacyjnego.
- W razie wejścia na teren strefy niebezpiecznej osoby lub osób, Ładowacz musi natychmiast przerwać pracę do czasu opuszczenia tej strefy przez tę osobę lub osoby.
- Prowadzić wóz maksymalną ostrożnością.
- Przestrzegać dopuszczalnej ładowności wozu.
- Wykonywać zmiany kierunku jazdy wozu ze szczególną ostrożnością.
- Przy przejeżdżaniu przez strefy, gdzie widnieje informacja o dopuszczalnej wysokości pojazdu upewnić się, że wóz nie jest zbyt wysoki.
- Stosować zawsze zasadę ograniczonego zaufania do innych uczestników ruchu drogowego.
- Przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
- Podczas przejeżdżania przez obszary, gdzie widnieje informacja o dopuszczalnej masie upewnić się, że wóz nie jest zbyt ciężki.
- Każdorazowo ostrzegać o wykonywanych operacjach ładowaczem.
- Przestrzegać, aby w czasie podnoszenia lub opuszczania ładunku nie było osób postronnych w pobliżu pracy wozu.
- Hamowanie i ruszanie wozu asenizacyjnego oraz podnoszenie i opuszczanie ładunku – wykonywać płynnie i ostrożnie.
- Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać bezpośrednio przełożonemu, a stanowisko pozostawić w takim stanie w jakim zdarzył się wypadek.

INSTRUKCJA BHP

na stanowisku ładowacza nieczystości stałych cd.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE ŁADOWACZOWI

ŁADOWACZOWI ZABRANIA SIĘ:

- Usuwania tabliczek i naklejek umieszczonych na wozie asenizacyjnym.
- Podnoszenia i przemieszczania osób na ładowaczu lub ładunku.
- Zabrania się Ładowaczowi wsiadania na wóz podczas jazdy.
- Obsługiwanie wozu bez odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej.
- Przechodzenia pod uniesionym ładowaczem.
- Podejmowania pracy ładowania odpadów bez uprzedniego sprawdzenia strefy niebezpiecznej.
- Pozostawiania wozu asenizacyjnego w miejscach niedozwolonych tarasujących drogi lub utrudniających dostęp do wjazdów, urządzeń ppoż. itp.
- Palenia papierosów lub wykonywania innych czynności mogących utrudniać operowanie wozem.
- Pozostawiania kluczyka w stacyjce, jeżeli Ładowacz traci wóz z pola widzenia, a jeśli nie da się tego uniknąć, należy zablokować koła klinami.
- Używania wozu asenizacyjnego do pchania lub ciągnięcia przedmiotów.
- Przekraczania dopuszczalnej ładowności.
- Ładowania i przemieszczania ładunków niestabilnych.
- Prowadzenia wozu w stanie nietrzeźwym, przekazywanie wozu osobom postronnym, używania wozu niesprawnego technicznie.
- Wykonywania czynności naprawczych.

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI ŁADOWACZA PO ZAKOŃCZENIU PRACY

ŁADOWACZ POWINIEN:

- Oczyszczyć wóz asenizacyjny i odstawić go na wyznaczone miejsce.
- Wyłączyć silnik i unieruchomić wóz hamulcem ręcznym.
- Poinformować o uwagach.
- Przygotować wóz do tankowania.

UWAGI KOŃCOWE

ŁADOWACZ POWINIEN:

- Dbać o stan techniczny wozu asenizacyjnego i jego wygląd estetyczny.
- Wyłączyć silnik i unieruchomić wóz hamulcem ręcznym.
- Opuścić ładowacz, wyjąć kluczyk ze stacyjki/wyłączyć wóz.
- W razie wątpliwości co do możliwości bezpiecznego wykonania czynności transportowych, pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego o udzielenie wskazówek i wyjaśnienia sytuacji.

Osoby współuczestniczące w czynnościach transportowych przy powinny przestrzegać zasad bezpiecznej pracy oraz stosować się do wskazówek kierowcy i osób nadzorujących pracę.

Kierowca i osoby bezpośrednio uczestniczące w czynnościach transportowych powinni pracować w środkach ochrony indywidualnej.

Opracował

.....
(data i podpis)

Sprawdził

.....
(data i podpis)

Zatwierdził

.....
(data i podpis)